

- ※ 雨水、雪等の掛かる場所、直射日光の当る場所には設置しないで下さい。
- ※ 毒性ガス及び腐食性ガスには、非対応です。
- ※ 不活性及び支燃性ガスを密閉された部屋には、放出しないで下さい。
- ※ 圧力調整器において断熱膨張による極度の温度低下が発生し、圧力調整機能が損なわれる場合があります。設計仕様流量以下で使用して下さい。
- ※ CO₂ 容器 (40kg) の自然状態での1本当たり発生量は、15~30 l/min (外気温により変化) です。設計仕様流量以下で使用して下さい。
- ※ ガス加温器用電源が必要です (2台分)。装置付近にコンセントを設置して下さい。

AC100V 190WX2

	3					承認 APPROVED	済本	設備 PLAN 材 質 MATERIAL 作 成 日 DATE 2004. 8. 1	----- 個 数 Q ' T Y 尺 度 SCALE 1:10	名 称 TITLE 半自動切替装置 容器架台セット MCH-100B 2X2本立 単位 DIMENSION mm	図 番 DWG.No. SCM-MC-100B-C-2X2 REV. 0
	2					検 査 CHECKED	済本				
	1					設 計 DESIGNED	晨				
	符 号 SYM	理 由 REASON	改 訂 内 容 DESCRIPTIONS	改 訂 日 DATE	改 訂 者 CHECKED	承 認 APPROVED	作 図 DRAWN 中郵				
改 訂 理 由 REASON		A. 客先要求 CLIENT REQ. B. 設計変更 DESIGN CHANGE C. 誤記訂正 MIS-ENTRY CORR. D. その他 OTHERS				第 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION METHOD		CH 株式会社 千代田精機 CHIYODA SEIKI Co.,Ltd.			